

**Anreißkopf**

Mit dem WT Anreißkopf lässt sich auf einfachste Weise die exakte Position eines Rohres (oben / unten) bestimmen. Ebenso kann er benutzt werden, um jeden vorgegebenen Punkt in einem Winkel vom Kopf des Rohres zu finden. Der Anreißkopf kann auf allen Rohren verwendet werden.

**Art. - Nr: WTHEAD**